



Hummer 3.0



6,5" Segboard

# GORUNNER G

## Segboard FAQ



Hummer 2.0



Gokart

### 1. Kalibrering af Segboard 6,5"

1. Sørg for at segboardet står i vater, så segboardet, bliver kalibreret i den korrekte position.
2. Tryk på tænd/sluk knappen i ca. 10 sekunder, hvorefter boardet begynder at blinke og bippe.
3. Sluk segboardet efter ca. 15 sekunder, nu er dit segboard kalibreret.

[Se video - tryk her](#)



[Se video her](#)

### 2. Kalibrering af Segboard og Hummer 2.0

1. Sørg for at segboardet står i vater, så segboardet, bliver kalibreret i den korrekte position.
2. Tryk på tænd/sluk knappen i ca. 10 sekunder, hvorefter boardet begynder at blinke og bippe.
3. Sluk segboardet efter ca. 15 sekunder, nu er dit segboard kalibreret.

[Se video - tryk her](#)



[Se video her](#)

### 3. Kalibrering af Hummer 3.0

1. Sørg for at segboardet står i vater, så segboardet, bliver kalibreret i den korrekte position.
2. Tænd for dit segboard - derefter skal du trykke tænd/sluk knappen ind i ca. 10 sekunder, hvorefter boardet begynder at blinke og bippe.
3. Sluk segboardet efter ca. 15 sekunder, nu er dit segboard kalibreret.

[Se video - tryk her](#)



[Se video her](#)

### 4. Opladning/oplader

Oplader skal lyse grønt ved tilslutning til stikkontakt, og lyse rød ved opladning.

1. Er ovenstående ikke tilfældet, er der enten oplader eller batteri defekt.
2. Hvis lyset i opladeren går ud ved tilslutning, er printet i segboardet defekt, og skal udskiftes.
3. Hvis segboardet ikke kan tændes uden oplader tilkoblet - er batteriet defekt.

[Se video - tryk her](#)



[Se video her](#)

## 5. Løst ladestik i segboard

1. Vend segboardet på hovedet, og skru de 8-10 skruer ud der sidder i bundskjoldet ud (i den side med ladestikket). Løft bundskjoldet forsigtigt af, nu fremkommer ladestik og dette fastgøres ved hjælp af møtrikken på indersiden. Fastgør bundskjoldet igen.

Se video - tryk her



Se video her

## 6. Segboard med påmonteret gokart

1. Når gokarten er monteret på segboardet, skal dette kalibreres før brug!
2. Dette gøres på samme måde, som hvis ikke gokart var monteret (Se kalibrering af segboard)
3. Hvis ikke der er ordentlig kontakt mellem trædepladen på segboardet og gokart-beslaget (reagerer kun i den ene side) - kan der med fordel lægges et tyndt stykke skumfolie eller lignende mellem gokart-beslag og trædepladen på segboardet for at skabe kontakt.

Se video - tryk her



Se video her

## 7. Tjek segboard for løse forbindelser

1. Se hvordan du kan tjekke dit segboard for løse forbindelser eller løse stik.

Se video - tryk her



Se video her

## 8. Sådan skifter du batteriet ud

1. Se hvordan du kan skifte batteriet ud på dit segboard.

Se video - tryk her



Se video her

## 9. Sådan skifter du motor på dit segboard

1. Se hvordan du kan skifte motoren ud på dit segboard.

Se video - tryk her



Se video her

## 10. Sådan skifter du printplade på dit segboard

1. Se hvordan du kan skifte printpladen ud på dit segboard.

[Se video - tryk her](#)



[Se video her](#)

## 11. Hyletone og/eller rød lampe ved trædeplader

1. Det kan enten være en motor(hjul) eller en printplade der er defekt. —> skal udskiftes. Problemet kan dog i mange tilfælde afhjælpes med kalibrering. Se punkt 1 kalibrering

## 12. Jeg kan ikke få app'en til at virke

1. Såfremt Gyroor app'en ikke virker, kan vi henvise til Balance Scooter.

[Download app](#) →



Android



Apple