


SEGBOARD 6,5"




Brugermanual

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion	3
2. Sikkerhed	4
3. Kom godt igang	5
4. Kørsels guide	6
5. Vedligeholdelse og garanti	7
6. Forsigtighed	8

SEGBOARD 6,5"



1. Introduktion




Tillykke med dit nye Segboard! Denne stilfulde og kompakte transportør, der er opfundet til at overskride transport og fokusere på praktisk bevægelse, fejrer personlig og intuitiv mobilitet. Dette køretøj er sjovt at bruge og let at køre. Det er både bærbart og stilfuldt. Oplev banebrydende tekno-

logi, mens du glider ubesværet på vej til din destination.

Denne manual hjælper dig med opsætning og brug. Det er vigtigt, at du overholder alle sikkerhedsadvarsler og advarsler, der vises igennem, og at du bruger god dømmekraft, når du kører.

Pakken indeholder:

- 1 helt nyt Segboard
- 1 brugervejledning
- 1 Batterioplader og netledning



2. Sikkerhed

2.1 ADVARSEL

Når du kører i køretøjet, risikerer du alvorlig personskade eller død ved kollisioner, fald eller tab af kontrol. For at køre sikkert, **SKAL DU LÆSE OG FØLGE ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER I DENNE MANUAL.**

Denne manual indeholder grundlæggende driftsinstruktioner til køretøjet. Det dækker ikke alle situationer, hvor der kan opstå personskade eller død.

BRUGERE SKAL BRUGE GOD DOM OG

FÆLLES SINS FOR AT opdage og undgå farer og farer, som de kan støde på, når de kører i køretøjet. Køretøjsoperatøren skal bruge køretøjet i henhold til den lokale givne trafiklov og må ikke køre under alkohol-, narkotika- eller medicinbehandling.

Ved at bruge køretøjet accepterer du de iboende risici ved betjening af dette produkt.

2.2 RISIKO FOR SKADE

Når du kører på segboardet, risikerer du skade ved tab af kontrol, kollisioner og fald. Det er dit ansvar at lære at køre sikkert på køretøjet for at mindske risikoen for at køre. Denne manual er designet til at hjælpe dig med at lære sikre rideteknikker.

INGEN BØR BRUGE KØRETØJET, MEDMINDRE DE HAR LÆST IGENNEM MANUALEN.

Gennemgå alt materialet ofte for at minde dig om korrekte rideteknikker og sikre procedurer.

2.3 OBS!

Der er risici ved at køre eller køre ethvert køretøj. Segboard 6,5 er ingen undtagelse. Husker du, da du lærte at cykle? Du startede sandsynligvis et sikkert sted uden trafik og havde nogen til at hjælpe dig med at lære, især at stå på køretøjet. Du startede langsomt. Denne teknik gælder også for vores.


Hvis du nøje følger alle instruktionerne og advarslerne i denne vejledning, skal du kunne lære dig selv at køre. Undgå at bruge køretøjet, hvis du føler dig træt, søvning eller har en ustabil sundhedstilstand.

Sørg for, at denne manual læses og forstås på forhånd, og vær ekstra opmærksom, når du kører.

1. Kontroller altid batteriets opladning inden brug. Kør ikke, når batteriet er lavt, som angivet med et blinkende grønt lys eller et fast rødt lys. Dette kan stoppe med at fungere og få dig til at falde.
2. Tjek lokale love og regler for at se, hvor og hvordan du kan bruge køretøjet, f.eks. Følg alle gældende love for køretøjer og fodgængere.
3. Undgå forhindringer og glatte overflader, som kan resultere i tab af balance eller trækraft og forårsage et fald.
4. Overskrid ikke den maksimale vægt på 100 kg - inklusive rygsække og andre genstande, der måtte medbringes. Overskridelse af vægtgrænsen kan skade rytteren og beskadige den.
5. Køretøjet må ikke bruges af små børn. Forældre skal bedømme, om børnene har den krævede koordination, evne og vurdering til at bruge køretøjet korrekt.
6. Løft den ikke fra jorden, når den er tændt. Tænd ikke midt i luften. Dette får hjulene til at dreje frit, hvilket kan resultere i skade på dig selv eller skade på ting omkring dig.
7. Undlad at ændre det. Ændringer kan forstyrre betjeningen og kan resultere i alvorlig personskade og / eller skade. Ændringer annullerer den begrænsede garanti.
8. Da du balancerer ved at accelerere som reaktion på din tilbøjelighed, og hvis du læner dig for langt frem, vil motoren ikke være i stand til at indhente dig, og du kan falde. Når du når maksimal hastighed, vil den vippe baglæns. Forsøg IKKE at accelerere yderligere, ellers falder du ned.
9. Brug aldrig køretøjer, inklusive dette, under påvirkning af stoffer eller alkohol.

3. Kom godt i gang

3.1 Overblik over Segboard 6,5



3.2 Opladning af batteriet

Din pakke leveres med en indbygget lithium-ion batteripakke. Før Segboard 6,5 tages i brug, skal du oplade batteriet helt. Sørg for at oplade batteriet et rent og tørt sted. Sæt den ene ende af netledningen i den. Sæt

den anden ende i en jordet stikkontakt. Det røde opladningslys på opladerenheden tændes. Opladeren kan tage op til 4-5 timer at fuldføre opladningen. Det røde lys på opladeren bliver grønt, når den er færdig.

3.3 Opladningstemperatur

Hvis du vil have Segboard 6,5" i god driftseffektivitet, skal batteritemperaturen kontrolleres inden for specifikationsområdet.

Temperaturen inden opladning og opladning skal være inden for de anbefalede værdier. Tæt på den anbefalede temperatur er opladningseffektiviteten den højeste. Hvis det er for koldt eller varmt, vil opladningstiden være længere eller ikke fuldt opladet.

Arbejdstemperatur: -20 ° C - 65 ° C, Opladningstemperatur: 0 ° C - 40 ° C

3.4 Din vægt skal være over 15 kg

For at garantere dine børns sikkerhed skal alle, der kører, være over 15 kg. Hvis førerens vægt er lavere end 15 kg, ryster den automatisk, indtil han / hun træder ned. Overskrid ikke den maksimale vægt på 220 kg (100 kg) - inklusive rygsække og andre genstande, der kan medbringes.

3.4 Din vægt skal være over 15 kg

En LED-indikator bruges til at indikere batteriniveauet. Når lyset er grønt, betyder det, at der er nok strøm. Når lyset bliver rødt, skal du oplade det hurtigst muligt. Kontroller strøm-niveauet inden brug for at sikre, at der er nok strøm til tilbageturen. Det kan være en god idé at oplade den hver gang efter brug.

Når effektniveauet er lavere end 15%, blinker LED-indikatoren, og summeren lyder oī.

Vedvarende rækkevidde falder om vinteren, fordi batteriets ydeevne falder hurtigt under kolde forhold. I f.eks. i en temperatur på -15 er batteriets ydeevne kun ca. halvdelen i forhold til den ved stuetemperatur.

ADVARSEL: Du får en besked, når batteriopladningen er meget lav, Segboard 6,5" bremser og ryster hjulene, når du kører på den. Hvis disse advarsler opstår, skal du straks sætte farten ned og træde af. Sluk for Segboard 6,5. og forsøg ikke at køre igen, før batteriet er genopladet.

4. Kørsels guide

4.1 Forberedelse

Når du starter din første tur, anbefales det at du bære behageligt, afslappet eller sporty tøj, har flade sko på, og i øvrigt anbefaler vi dig stærkt at have beskyttelsesudstyr såsom hjelm og knæbeskyttelse på. Tag Segboard 6,5 med ud til et rummeligt sted, og sørg for, at der ikke er nogen væsentlige forhindringer.

4.2 Kom godt fra start - følg disse trin

1. Sæt det på jorden, og tænd for strømmen. Det kan stå i begge retninger. Det grønne lys øverst på enheden lyser. Sæt din dominerende fod på platformen ved siden af hjulet. Brug din fod til at udjævne platformen og aktiver balanceringsystemet. Balanceringsystemet vil ikke være aktivt, før platformen er plan.
2. Med en fod på den ene trædeplade skal du stå lige op. Placer din anden fod i den anden ende af trædeplade.
3. Skift din kropsvægt gradvist fremad for at få fart. Spring ikke fremad.
4. Skift din kropsvægt bagud for at bremse eller stoppe. Hvis du fortsætter med at læne dig tilbage, vil du være i stand til at køre baglæns.
5. Vend din højre fod lidt fremad for at dreje til venstre. Vend din venstre fod lidt fremad for at dreje til højre.
6. For at rotere på det ene sted skal den ene fod vippe lidt fremad og den anden foden bagud.
7. Når du er klar til at komme af, skal du sætte farten ned, stoppe og træde først med den ene fod og derefter den anden. Sluk den. Hvis du ikke slukker for den, forbliver den tændt i 5 minutter, så du kan træde på og køre igen uden at aktivere tænd / sluk-kontakten. Det lukkes automatisk efter 5 minutter.

HUSK: Løft den ikke fra jorden, når den er tændt. Tænd ikke for det i luften.

VIGTIGT: Tophastigheden er 15 km / t. Når du nærmer dig den maksimale hastighed, vil den forsøge at forhindre dig i at accelerere yderligere. Det vil vippe tilbage for at flytte din vægt bagud. Du føler måske, at du bliver 'skubbet' tilbage, eller at du ikke kan få det til at gå hurtigere. Fortsæt ikke med at læne eller bøje dig frem for at prøve at øge din hastighed, ellers falder du.

4.3 Terræn og påmindelser

1. Det er beregnet til både indendørs og udendørs eller brug på glatte, flade overflader. For at forhindre tab af trækraft skal du dog altid være forsigtig, når du kører, og lære at identificere og undgå glatte og våde overflader, løse materialer, skrån timer, huller og andre forhindringer.
2. Segboard 6,5's hjul skal være i stand til at gribe jorden for at du kan holde dig oprejst. Hjulene kan skride, når de mister trækraft, hvilket potentielt forårsager tab af kontrol og et fald. Pludselige manøvrer og kørsel over glatte overflader, bump og løse genstande og materialer kan medføre, at det mister trækraft.
3. Kørsel på regnfuld og snedækket dag er strengt forbudt.

5. Vedligeholdelse og garanti

5.1 Opbevaring

Opbevar det tørt. Hvis det ikke bruges, skal du genoplade batteriet hver anden måned for at opretholde batteriets levetid.

5.2 Reparationer

Køretøjer kan kun repareres med originale reservedele fra licensleverandøren eller sælgeren. Åbning, afmontering eller modificering af køretøjet uden licens eller ingen originale dele vil ugyldiggøre garantien.

5.3 Garanti

Opbevar købsbeviset (kvitteringen) for at sikre din begrænsede garanti.

Begrænset garanti:

- 1 år for køretøjet undtagen batteri eller andre forbrugsvarer.
- 6 måneder til batteri.

Garantien er ugyldig under følgende betingelser:

- Åbn køretøjet af en ikke-licenseret person
- Kvittering er ikke i overensstemmelse med køretøjet
- U hensigtsmæssig håndtering / brug / vedligeholdelse af køretøjet
- Manglende overholdelse af punkterne i manualen

Følgende skader er ikke dækket af garantien:

- Skader på køretøjet ved upassende håndtering eller brug
- Skader på køretøjet ved upassende ændringer eller reparationer.
- Skader på køretøjet ved upassende opbevaring
- Skader på køretøjet ved et uheld
- Skader på køretøjets overflade
- Køretøjsskade eller funktionsfejl forårsaget af kørsel i regnvej eller iblødsætning i vand.

6. Forsigtighed

- Dette køretøj kan anvendes af børn fra 8 år og derover, personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instrukser om brugen af køretøjet på en sikker måde og forstår farerne.
- Børn må ikke lege med køretøjet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning.
- Apparatet må kun bruges sammen med den strømforsyning, der følger med apparatet.
- Oplad ikke natten over, eller når du ikke er i stand til at observere tavlen.
- Oplad og opbevar i et åbent, tørt område væk fra brændbare stoffer (dvs. genstande, der kan antænde).
- Oplad ikke direkte efter kørsel. Lad enheden køle af i en time inden opladning.
- Hvis du giver den til nogen i ferien, skal du lade den være i delvist opladet tilstand. Tag den ikke ud af pakken for at bringe den til fuld opladning og pak den derefter op igen. Ofte kommer produktet delvist opladet. Lad den være i denne tilstand, indtil den er klar til brug.
- Kør ikke i nærheden af køretøjstrafik.
- Det er vigtigt at bære sikkerhedsudstyr, når du bruger denne enhed
- En skateboardhjelm og knæ- og albueunderlag og håndledsbeskyttere til beskyttelse mod fald.