

Gorunner OffRoad Gokart


Bruger manual



Samlevejledning



Pakkens indhold
(excl. Segboard)




Monter forhjulet




Fastgør hjulet med de
tilhørende skruer



Stram skruerne fast




Monter stellet




Indstil den passende
længde, spænd fast
med bolt.



Monter håndtagene på
begge sider af stellet.



Fastgør venstre side med
tilhørende skrue



Fastgør højre side med
tilhørende skrue



Efterspænd alle skruerne med unbrakonøglen




Monter sædet



Fastgør sædet med skruerne



Tjek skummet/stroppen i bunden af gokartens fødder (Under håndtag)



Fastgør gokarten til segboardet, ved at tage stroppen fra fronten, under segboardet, og op i spænd på bagsiden.



Gokarten er nu samlet. **Husk:** Gokartens fødder kan justeres, så det passer på segboardet.



Advarsel

1. Læs brugermanualen før du samler gokarten.
2. Spænd ikke skruerne for hårdt.
3. Modificer ikke gokartens dele.
4. Kontroller at alle forbindelser på segboardet er sikre.
5. Brug ikke produktet hvis det er beskadiget.
6. Gokarten bør samles af en voksen
7. Brug ikke produktet på veje, tæt på skrån timer, i nærheden af vandmasser eller beholdere med brandfarlige eller eksplosive stoffer.
8. Brug ikke gokarten på andre produkter
9. Gokarten må kun bruges af én person.
10. I tilfælde af en ulykke kontakt da nærmeste skadestue.
11. Brug ikke på våde eller glatte underlag.
12. Før du starter din tør, bør du sørge for det er sikkert.
13. Mindre børn skal være under opsyn af en voksen
14. Brug hjelm og knæ- og albuebeskyttere.
15. Undgå at lave skarpe sving under kørslen for at undgå at falde ud af sædet.

Gorunner by Tourgear

Unionsvej 15 – 4600 Køge

www.gorunner.dk